

MIDA IDEAL

Neutrales schäumendes Reinigungsmittel zur manuellen Reinigung
in der Lebensmittelindustrie und für institutionelle Hygiene

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

MIDA IDEAL ist ein neutrales, flüssiges, schäumendes Reinigungsmittel, das speziell für die manuelle Reinigung von Werkzeugen und kleinen Schneidegeräten entwickelt wurde, wie etwa Schneide-, Wickel- und Befüllungsmaschinen oder andere Anlagen im Bereich Lebensmittelverarbeitung.

MIDA IDEAL basiert auf einem neutralen pH-Wert mit einem hohen Anteil an anionischen Tensiden, das jedoch leicht und ohne Flecken auf den Oberflächen abspülbar ist.

MIDA IDEAL kann auch bei hartem Wasser verwendet werden – die behandelten Oberflächen sind im Anschluss hell und glänzend.

BEDIENUNGSANLEITUNG

MIDA IDEAL wird bei Konzentrationen von 0,1 bis 1,0% (v/v) bei einer Temperatur von 30 bis 40 °C verwendet, je nach Grad und Typ der Verschmutzung und der Wasserhärte. Nach der Verwendung müssen die Flächen gründlich abgespült werden, um sicherzustellen, dass keine Produktrückstände oder Dreckpartikel zurückbleiben.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	Enthält anionische Tenside, Sequestriermittel, Stabilisatoren, Konservierungsmittel.
Äußeres Erscheinungsbild	Klare (leicht dickflüssige) Flüssigkeit
Farbe	Gelb
Geruch	Produkteigenschaften
pH (1%)	± 7,0
Dichte	± 1,00 g/cm ³ (20 °C)
Löslichkeit	In allen Verhältnissen wassermischbar

PRODUKTVERDICHTBARKEIT

Wenn **MIDA IDEAL** entsprechend den empfohlenen Nutzungshinweisen verwendet wird, dann kann **MIDA IDEAL** für Materialien verwendet werden, die häufig in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.

UMWELT

MIDA IDEAL enthält kein Chlor. Daher besteht kein Risiko, dass sich adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) bilden.

Die Tenside von **MIDA IDEAL** erfüllen die EU-Richtlinie EU648/2004 zur biologischen Abbaubarkeit von Tensiden.

SICHERHEIT

Mischen Sie **MIDA IDEAL** nie mit anderen Produkten. Lesen Sie sich sorgfältig das Sicherheitsdatenblatt von **MIDA IDEAL** durch und befolgen Sie die Anweisungen zum Umgang mit Chemikalien und Entsorgung.

LAGERUNG

Lagern Sie **MIDA IDEAL** bei 5 °C bis 30 °C in der Originalverpackung. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Das Verfallsdatum ist 24 Monate nach dem Herstellungsdatum.

VERPACKUNG

MIDA IDEAL ist in KANISTERN und in FÄSSERN verfügbar.

Technisches Datenblatt zu **MIDA IDEAL**
Überarbeitung vom 20.04.2018