



MIDA SAN 332 VB

Desinfektionsmittel auf Milchsäurebasis

BESCHREIBUNG & APPLIKATION

MIDA SAN 332 VB ist eine konzentrierte Lösung von Milchsäure mit bakteriziden und fungiziden Eigenschaften.

MIDA SAN 332 VB kann als Desinfektionsmittel in CIP-Anwendungen und geschlossenen Systemen verdünnt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

MIDA SAN 332 VB wird in Konzentrationen zwischen 1 - 5% (v/v) bei einer Temperatur zwischen 20 - 40°C in Abhängigkeit von der Verschmutzung der zu behandelnden Oberflächen mit einer Kontaktzeit von mindestens 15 min verwendet.

Nach Gebrauch gründlich spülen und sicherstellen, dass alle Produktreste und Schmutzpartikel entfernt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hauptinhaltsstoffe	Milchsäure
Visueller Aspekt	Klare Flüssigkeit
Farbe	Keine
Geruch	Charakteristisch für das Produkt
pH (unverdünnt)	1,8 ± 0,5
Dichte	1,20 ± 0,05 kg/L (20°C)
Löslichkeit	Mit Wasser mischbar in allen Verhältnissen

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

MIDA SAN 332 VB kann in Übereinstimmung mit den empfohlenen Anweisungen für Materialien verwendet werden, die in der Lebensmittelindustrie üblich sind, mit Ausnahme von Leichtmetallen und Weichmetallen wie Aluminium.

Bei Unsicherheit empfehlen wir, die Materialien vor längerer Verwendung zu bewerten.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

MIDA SAN 332 VB enthält kein Chlor und daher besteht keine Gefahr der Bildung von organischen adsorbierbaren Halogenen (AOX).

MIDA SAN 332 VB entspricht der EU-Verordnung EU648 / 2004.

SICHERHEIT

Mischen Sie **MIDA SAN 332 VB** niemals mit anderen Produkten. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt des **MIDA SAN 332 VB** sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen zur Handhabung und Entsorgung von Chemikalien.

Bitte lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und beachten Sie die Hinweise zur Handhabung und Entsorgung.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung zwischen 5 und 35°C auf und verhindern Sie ein Auslaufen des Produkts.

Detailliertere Empfehlungen finden Sie im Abschnitt Sicherheit 7.

VERPACKUNG

Produkt **MIDA SAN 332 VB** ist in Kanistern, Fässern und IBC verfügbar.

Biozide – sachgemäß anwenden Lesen Sie sich vor Gebrauch stets die Beschriftungen und die Produktinformationen durch.

Technisches Datenblatt zu **MIDA SAN 332 VB**
Überarbeitung vom 03.05.2019 v1.0