



## MIDA FOAM AP

Penotvorný kombinovaný čistiaci a dezinfekčný prípravok  
na báze aktívneho chlóru pre potravinársky priemysel

### CHARAKTERISTIKA

**MIDA FOAM AP** je čistiaci a dezinfekčný prípravok na penové čistenie vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

**MIDA FOAM AP** je účinný pri odstraňovaní tukových a bielkovinových zvyškov ako sú zvyšky mäsa, údenárskych zmesí, cesta, mlieka, syrov a pod. Veľmi dobre pôsobí na zaschnuté zvyšky krvi a farebné škvrny po korení.

**MIDA FOAM AP** nenapadá nerezové materiály triedy 304 a 316.

### NÁVOD NA POUŽITIE

**MIDA FOAM AP** je určený na penové čistenie stien, podláh a povrchov technologického zariadenia. Odporúča sa používať v koncentrácii 3 až 5 % a teplote 30°C až 60°C v závislosti na stupni a type znečistenia a tvrdosti vody. Po aplikácii s časom pôsobenia 10 až 20 minút je potrebný oplach pitnou vodou pri teplote 50°C až 60°C do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

**MIDA FOAM AP** môže byť použitý tiež na ručné čistenie napr. porcovacích dosiek a ďalších drobných predmetov či zariadení. V tomto prípade sa použije roztok **MIDA FOAM AP** v koncentrácii 3 až 4 % pri teplote 30°C až 40°C v závislosti na stupni a type znečistenia.

### VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, hydroxid draselný, chlórnan sodný, rozpúšťadlá, aniontové a amfoterné povrchovo aktívne látky, sekvestranty, cheláty
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	svetlo žltá
Zápach	po chlóre
pH (1%ný roztok)	12,2 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,17 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Obsah aktívneho chlóru	± 2,2 %
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

### MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FOAM AP** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FOAM AP** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem ľahkých zliatin, pozinkovaných a hliníkových materiálov.

### ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FOAM AP** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

### BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FOAM AP** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FOAM AP** a riaďte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

### SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FOAM AP** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 6 mesiacov od dátumu výroby.

### BALENIE

Prípravok **MIDA FOAM AP** sa dodáva v balení: kanister a sud.

*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.*

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FOAM AP**  
Revízia 01.10.2018 v3.0