

# MIDA IDEAL

Neutrálny penivý čistiaci prípravok  
pre potravinársky priemysel a inštitucionálnu hygienu

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA IDEAL** je tekutý penivý čistiaci prípravok špeciálne vyvinutý na ručné čistenie povrchov dielov a malých zariadení vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

**MIDA IDEAL** je veľmi vhodný na ručné čistenie drobných dielov, nástrojov, nárezových a baliacich automatov, strojov a zariadení zo všetkých materiálov vyskytujúcich sa v potravinárstve. Obzvlášť účinný je pri odstraňovaní tukových a bielkovinových zvyškov ako sú zvyšky mäsa, údenárskych zmesí, cesta, mlieka, syrov a pod. a je vhodný na použitie i pri veľmi vysokej tvrdosti vody.

**MIDA IDEAL** je neutrálny prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z účinných aniontových povrchovo aktívnych látok a sekvestrantov s vynikajúcou oplachovateľnosťou. Ošetrené plochy zostávajú po aplikácii prípravku svetlo lesklé a bez škvŕn.

## NÁVOD NA POUŽITIE

**MIDA IDEAL** je určený na ručné čistenie stien a povrchov technologického zariadenia. Odporúča sa používať v koncentrácii 0,1 až 1,0 % a teplote 30°C až 40°C v závislosti na stupni a type znečistenia a tvrdosti vody. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

## VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	aniónové povrchovo aktívne látky, sekvestranty, stabilizátor, konzervant
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	žltá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	7,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,00 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

## MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA IDEAL** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA IDEAL** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**MIDA IDEAL** neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA IDEAL** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

## BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA IDEAL** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA IDEAL** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

## SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA IDEAL** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

## BALENIE

Prípravok **MIDA IDEAL** je dodávaný v balení: kanister a sud.

**Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.**

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA IDEAL**  
Revízia 01.10.2018 v3.0