

MIDA MEMCARE 510

Kyslý čistiaci prípravok na čistenie
membránových filtračných zariadení

CHARAKTERISTIKA

MIDA MEMCARE 510 je tekutý kyslý čistiaci prípravok určený najmä na odstraňovanie všetkých nečistôt anorganickej povahy v membránových filtračných zariadeniach využívajúcich systém ultrafiltrácie, nanofiltrácie alebo reverznej osmózy.

MIDA MEMCARE 510 je vysoko účinný pri odstraňovaní anorganických zvyškov predovšetkým mliečneho ale aj vodného kameňa, čím zvyšuje výrobnú efektívnosť a zabezpečuje stabilný prietok v takto ošetrovaných zariadeniach.

MIDA MEMCARE 510 je silne kyslý prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z kyseliny fosforečnej, kyseliny dusičnej a stabilizátorov.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA MEMCARE 510 sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 1,0 % pri teplote 50 až 60°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia, obvykle 15 až 30 minút. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina dusičná, kyselina fosforečná, stabilizátory
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	1,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,40 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA MEMCARE 510** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA MEMCARE 510** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem bežnej ocele, farebných kovov, hliníka a niektorých ďalších ľahkých zliatin. Rovnako nie je vhodný na membrány z celulózy a z acetátcelulózy. Vždy je potrebné overiť znášanosť konkrétneho čisteného filtračného materiálu s ohľadom na použitú teplotu a hodnotu pH!

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA MEMCARE 510 neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA MEMCARE 510** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA MEMCARE 510** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA MEMCARE 510** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA MEMCARE 510** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA MEMCARE 510** je dodávaný v balení: kanister a sud.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA MEMCARE 510**
Revízia 01.10.2018 v3.0