

# MIDA MEMCARE 520

Neutrálny enzymatický prípravok na  
čistenie membránových filtračných zariadení

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA MEMCARE 520** je tekutý enzymatický prípravok určený na odstraňovanie všetkých nečistôt bielkovinovej povahy v membránových filtračných zariadeniach využívajúcich systém ultrafiltrácie, nanofiltrácie alebo reverznej osmózy.

**MIDA MEMCARE 520** pri pravidelnom používaní spoľahlivo zaisťuje stabilitu membrán a stabilný prietok. Prípravok je možné použiť na čistenie všetkých filtračných materiálov vyskytujúcich sa v spracovateľskom a najmä v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Prípravok **MIDA MEMCARE 520** je určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z účinných enzýmov, povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel.

## NÁVOD NA POUŽITIE

**MIDA MEMCARE 520** sa odporúča používať v koncentrácii 0,3 až 0,5 % pri teplote 30 až 50°C v závislosti na stupni a typu znečistenia. Doba pôsobenia je tiež závislá na stupni a typu znečistenia, zvyčajne však býva odporúčaná výrobcom konkrétneho filtračného zariadenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

## VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	enzýmy, amfotérne povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá
Vzhľad	zakalená kvapalina
Farba	hnedá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	6,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,00 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

## MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA MEMCARE 520** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA MEMCARE 520** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**MIDA MEMCARE 520** neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA MEMCARE 520** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

## BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA MEMCARE 520** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA MEMCARE 520** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

## SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA MEMCARE 520** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

## BALENIE

Prípravok **MIDA MEMCARE 520** je dodávaný v balení: kanister a sud.

*Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.*

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA MEMCARE 520**  
Revízia 01.10.2018 v3.0