



## MIDA FLOW 142 CL

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju / Hlorisani alkalni deterdžent sa dezinfekcionim svojstvima koji se koristi u CIP sistemima u industriji hrane i pića i u mlekarскоj industriji

### OPIS I PRIMENA

**MIDA FLOW 142 CL** je tečni hlorovani alkalni deterdžent koji se koristi u CIP (Cleaning In Place) sistemima, za pranje sudova u industrijskim mašinama i za pranje rezervoara i cevovoda u sistemima za hlađenje mleka.

**MIDA FLOW 142 CL** ima dezinfekciona svojstva i zato moćno i efikasno uklanja proteinske nečistoće.

**MIDA FLOW 142 CL** nalazi posebnu primenu u dezinfekciji cevovoda i rezervoara za skladištenje hladnog mleka.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MIDA FLOW 142 CL** se koristi u koncentracijama između 0,5-3,0 % (v/v) na temperaturi od 30-60°C u zavisnosti od stepena i vrste nečistoća koje treba ukloniti i tvrdoće vode.

**MIDA FLOW 142 CL** takođe može da se koristiti u tretmanima potapanja u koncentracijama između 0,5-5,0 % (v/v) na temperaturi od 30-40°C.

Posle upotrebe potrebno je da se tretirane površine detaljno isperu vodom da bi se potpuno uklonili ostatci sredstva i čestice nečistoća.

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži kaustičnu sodu, potašu, surfaktante, sekvestrante, natrijum hipohlorit
Izgled	Bezbojna tečnost
Boja	Bledo žuta
Miris	Na hlor
pH (1%)	± 12,5
Specifična masa	± 1,18 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Sadržaj aktivnog hlora (%)	± 5,5 %
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

## KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 142 CL** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala uključujući aluminijum.

## ŽIVOTNA SREDINA

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FLOW 142 CL** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

## BEZBEDNOST

**MIDA FLOW 142 CL** ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FLOW 142 CL** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

## SKLADIŠTENJE

Skladištite **MIDA FLOW 142 CL** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 6 meseci od datuma proizvodnje.

## PAKOVANJE

**MIDA FLOW 142 CL** može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

*Biocid koristiti pažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!*

TDS **MIDA FLOW 142 CL**  
Revizija: 28.02.2018 v1.0

### Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.  
Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 39 700-730  
Mail: office@europapier.ba