



MIDA FLOW 270 AD

Kiseli deterdžent za dezinfekciju u CIP sistemima

OPIS I PRIMENA

MIDA FLOW 270 AD je tečni kiseli deterdžent za dezinfekciju koji malo peni. Koristi se za uklanjanje neorganskih ostataka u CIP i zatvorenim sistemima u industriji mleka i u drugim granama prehrambene industrije.

MIDA FLOW 270 AD je na bazi azotne kiseline i sadrži alkilamin kao biocidnu aktivnu supstancu. Takođe sadrži sredstva za vlaženje i antipenušavcekoji poboljšavaju performanse proizvoda.

MIDA FLOW 270 AD je veoma efikasan za uklanjanje kamenca i dezinfekciju u zatvorenim sistemima i automatskim mašinama za pranje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FLOW 270 AD se obično koristi u koncentracijama između 1-3% (v/v) na temperaturi od 30-60 °C tokom kontaktnog vremena u zavisnosti od stepena naslaga koje treba ukloniti.

Posle upotrebe potrebno je temeljno ispiranje da bi se uklonili ostaci proizvoda i zaostale nečistoće.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Glavni sastojci	Azotnakiselina, alkilamin, nejonskisurfaktanti
Izgled	Bistratečnost
Boja	Bezbojna
Miris	Karakterističan
pH (1%)	1,9 ±0,5
Specifična masa	1,37 ± 0,05kg/l (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svimrazmerama

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 270 AD** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na nerđajućem čeliku I drugim materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura I mekih metala kao što je aluminijum. Ako ste u nedoumici preporučujemo da pre upotrebe prvo isprobate sredstvo na manjoj površini.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA FLOW 270 AD ne sadrži hlor I stoga ne postoji rizik od formiranja organskih apsorbujućih halogena.

Surfaktanti koji ulaze u satav **MIDA FLOW 270 AD** u skladu su sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FLOW 270 AD ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FLOW 270 AD** I pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama I njihovo odlaganje.

Molimo vas da pročitate bezbednosni list I da partite upustva o rukovanju I odlaganju hemikalije.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti **MIDA FLOW 270 AD** u originalnom pakovanju na temperaturama između 5°C do 35°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 24meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA FLOW 270 AD - pakovanje: kante, burad i IBC kontejneri.

Biocidkoristitipažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!

TDS **MIDA FLOW 270 AD**
Revizija 24.06.2019 v1.0

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:
Europapier-Hercegtisak d.o.o.
Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 39 700-730
Mail: office@europapier.ba

CHRISTEYNS s.r.o. • Vítovská 453/7 • 742 35 Odry
Tel/Fax: +420 556 731 111 • www.christeyns.cz