



MIDA FOAM 191 DC

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju
Alkalni penasti deterdžent na bazi hlora za osetljive
površine u industriji hrane i pića

OPIS I PRIMENA

MIDA FOAM 191 DC je alkalni penasti deterdžent na bazi hlora koji se koristi za osetljive površine u industriji hrane i pića.

MIDA FOAM 191 DC je efikasan u uklanjanju proteinskih nečistoća. Sprečava taloženje kamenca ostavljajući nerđajući čelik svetlim i sjajnim.

MIDA FOAM 191 DC nije korozivan za nerđajući čelik 304 i 316, aluminijum i lake legure.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FOAM 191 DC - Preporučeni način korišćenja:

1. Sa površina odstranite sve mehaničke nečistoće.
2. Nanesite penu na bazi **MIDA FOAM 191 DC** u koncentraciji od 0,5 do 5,0% (v/v) na temperaturi od 30-60 °C u zavisnosti od stepena i vrste nečistoća koje treba ukloniti i tvrdoće vode.
3. Ostaviti da deluje 15 minuta, a zatim detaljno isprati vodom (u roku od 1 sata posle primene) da bi se potpuno uklonili ostatci sredstva i čestice nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži kaustičnu sodu, potašu, surfaktante, sekvestrante, natrijum hipohlorit
izgled	Bistra tečnost
Boja	Bledo žuta
Miris	Na hlor
pH (1%)	± 10,8
Specifična masa	± 1,14 g/cm ³ (20°C)
Sadržaj aktivnog hlora (%)	± 3,7 %
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FOAM 191 DC** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, uključujući lake i meke metale kao što je aluminijum.

U slučaju nedoumice, preporuka je da se materijal prethodno proveri pre bilo kakve duže upotrebe.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA FOAM 191 DC je klasifikovan kao opasan po životnu sredinu.

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FOAM 191 DC** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FOAM 191 DC ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FOAM 191 DC** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

Skladištite **MIDA FOAM 191 DC** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 6 meseci od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA FOAM 191 DC može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

Biocid koristiti pažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!

TDS **MIDA FOAM 191 DC**

Revizija 06.03.2018

Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 700-730

Mail: office@europapier.ba