



MIDA FLOW 121 ZT

Silně alkalický přípravek pro okruhové čištění
v potravinářském a nápojovém průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 121 ZT je tekutý vysoce účinný alkalický čisticí přípravek pro okruhové CIP čištění ve všech oblastech potravinářského a nápojového průmyslu.

MIDA FLOW 121 ZT velmi rychle odstraňuje zbytky tukových, bílkovinných a dalších organických nečistot z vnitřních ploch potrubí, zásobních nádrží a dalších strojů a zařízení včetně forem z ušlechtilé oceli nebo plastických hmot.

MIDA FLOW 121 ZT je silně alkalický přípravek s obsahem speciálních komplexotvorných a sekvestračních přísad určený k vysoce efektivnímu procesu okruhového CIP čištění a to i v případě tvrdých provozních vod. Přípravek neobsahuje silikáty, a proto nezanechává žádné povlaky na čištěném povrchu.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FLOW 121 ZT se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 3,0 % při teplotě 40 až 80°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku. Koncentraci roztoku je vhodné upravit s ohledem na místní podmínky včetně tvrdosti používané vody (do 1 % při použití v měkké až středně tvrdé vodě, při použití v tvrdé vodě okolo 2 %, a při velmi vysoké tvrdosti vody okolo 3 %).

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	hydroxid sodný, hydroxid draselný
Vzhled	čirá až mírně zakalená kapalina
Barva	světle hnědá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	12,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,30 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW 121 ZT** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 121 ZT** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma hliníku a jeho slitin, pocínovaných a pozinkovaných materiálů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FLOW 121 ZT neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW 121 ZT** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW 121 ZT** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW 121 ZT** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW 121 ZT** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW 121 ZT** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FLOW 121 ZT**
Revize 01.10.2018 v3.0