

MIDA IDEAL

Neutrální pěnový čisticí přípravek
pro potravinářský průmysl a institucionální hygienu

CHARAKTERISTIKA

MIDA IDEAL je tekutý pěnový čisticí přípravek speciálně vyvinutý pro ruční čištění povrchů dílů a malých zařízení ve všech oblastech potravinářského průmyslu.

MIDA IDEAL je velmi vhodný pro ruční čištění drobných dílů, nástrojů, nářezových a balicích automatů, strojů a zařízení ze všech materiálů vyskytujících se v potravinářství. Zvláště účinný je při odstraňování tukových a bílkovinných zbytků jako jsou zbytky masa, uzenářských směsí, těsta, mléka, sýrů apod. a je vhodný pro použití i při velmi vysoké tvrdosti vody.

MIDA IDEAL neutrální přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z účinných aniontových povrchově aktivních látek a sekvestrantů s vynikající oplachovatelností. Ošetřené plochy zůstávají po aplikaci přípravku světlé lesklé a beze skvrn.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA IDEAL je určen pro ruční čištění stěn a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,1 až 1,0 % a teplotě 30°C až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění a tvrdosti vody. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	aniontové povrchově aktivní látky, sekvestranty, stabilizátor, konzervant
Vzhled	čirá kapalina
Barva	žlutá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	7,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA IDEAL** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA IDEAL** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA IDEAL neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA IDEAL** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA IDEAL** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA IDEAL** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA IDEAL** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA IDEAL** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA IDEAL**

Revize 01.10.2018 v3.0