

MIDA MEMCARE 520

Neutrální enzymatický přípravek pro
čištění membránových filtračních zařízení

CHARAKTERISTIKA

MIDA MEMCARE 520 je tekutý enzymatický přípravek určený k odstraňování všech nečistot bílkovinné povahy v membránových filtračních zařízeních využívajících systému ultrafiltrace, nanofiltrace nebo reverzní osmózy.

MIDA MEMCARE 520 při pravidelném používání spolehlivě zajišťuje stabilitu membrán a stabilní průtok. Přípravek je možné použít k čištění všech filtračních materiálů vyskytujících se ve zpracovatelském a zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Přípravek **MIDA MEMCARE 520** je určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z účinných enzymů, povrchově aktivních látek a rozpouštědel.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA MEMCARE 520 se doporučuje používat v koncentraci 0,3 až 0,5 % při teplotě 30 až 50°C v závislosti na stupni a typu znečištění. Doba působení je rovněž závislá na stupni a typu znečištění, obvykle však bývá doporučena výrobcem konkrétního filtračního zařízení. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	enzymy, amfoterní povrchově aktivní látky, rozpouštědla
Vzhled	zakalená kapalina
Barva	hnědá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	6,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA MEMCARE 520** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA MEMCARE 520** použít na všechny běžně v potravinářském a nápojovém průmyslu používané materiály.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA MEMCARE 520 neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA MEMCARE 520** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA MEMCARE 520** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA MEMCARE 520** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA MEMCARE 520** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA MEMCARE 520** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA MEMCARE 520**
Revize 01.10.2018 v3.0