



MIDA CHRIOX 15

Kyslý dezinfekčný prípravok na báze peroxidu vodíka a kyseliny peroctovej pre potravinársky priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA CHRIOX 15 je tekutý kyslý nepenivý prípravok na báze kyseliny peroctovej na použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle určený k vysoko rýchlej a efektívnej dezinfekcii plôch prichádzajúcich do styku s potravinami a nápojmi.

MIDA CHRIOX 15 sa vyznačuje vysokým baktericídnym účinkom a je tak veľmi vhodný na použitie v CIP systémoch k pravidelnej dezinfekcii nádrží, potrubí a ďalšieho technologického zariadenia.

MIDA CHRIOX 15 ako silný oxidant podporuje štiepenie a rozpúšťanie proteínov prítomných v potenciálne prítomnej mikroflóre.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA CHRIOX 15 sa odporúča používať v koncentrácii 0,05 až 0,2 % za studena alebo maximálne do teploty 40°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type predpokladaného mikrobiálneho znečistenia, maximálne však 15 minút. Po uplynutí stanoveného času je potrebný veľmi dôkladný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku a je potrebná kontrola na ich neprítomnosť. Nepoužívať vo forme koncentráту!

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina peroxyctová (15%), peroxid vodíka, kyselina octová
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický po octe
pH (100%)	0,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,144 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA CHRIOX 15** používaný v súlade s návodom na používanie, potom je možné prípravok **MIDA CHRIOX 15** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem bežných typov ocele, farebných kovov vrátane medi a jej zliatin a pozinkovaných materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA CHRIOX 15 neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

MIDA CHRIOX 15 je ľahko biologicky odbúrateľný. Odpadné vody prípadne obsahujúce zvyšky dezinfekčného prípravku môžu byť vypúšťané do biologickej čističky odpadových vôd iba po nevyhnutnej neutralizácii.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA CHRIOX 15** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA CHRIOX 15** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou. Koncentrát nesmie prísť do styku s organickými látkami (tuky, oleje, guma, papier, slama, drevo, korok, všeobecné znečistenie) ako aj s inými koncentrovanými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, hlavne zásadami.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA CHRIOX 15** skladujte iba v originálnom balení pri teplote medzi -20°C a +25°C. Dávkovanie vykonávajte iba z originálneho obalu. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA CHRIOX 15** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA CHRIOX 15**
Revízia 01.10.2018 v3.0