



MIDA FLOW 127 NA

Silno alkalický prípravok na okruhovú čistenie
v potravinárskom a nápojovom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 127 NA je tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prípravok na okruhovú CIP čistenie vo všetkých oblastiach potravinárskeho a nápojového priemyslu.

MIDA FLOW 127 NA veľmi rýchlo odstraňuje zvyšky tukových, bielkovinových a ďalších organických nečistôt z vnútorných plôch pastérov, samoodkalovacích odstrediviek, potrubí a zásobných nádrží vrátane foriem na syry z ušľachtilej ocele alebo plastických hmôt.

MIDA FLOW 127 NA je silno alkalický prípravok s obsahom povrchovo aktívnych látok a protipenovou prísadou určený k vysoko efektívnemu procesu okruhového CIP čistenia.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 127 NA sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % pri teplote 40 až 85°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku. Koncentráciu roztoku je vhodné upraviť s ohľadom na miestne podmienky vrátane tvrdosti používanej vody (do 1 % pri použití v mäkkej až stredne tvrdej vode, pri použití v tvrdej vode okolo 2 %, a pri veľmi vysokej tvrdosti vody okolo 3 %).

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, rozpúšťadlá, povrchovo aktívne látky, sekvestranty
Vzhľad	zakalená kvapalina
Farba	hnedá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	12,3 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,28 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 127 NA** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 127 NA** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem hliníka a jeho zliatin, pocínovaných a pozinkovaných materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 127 NA neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 127 NA** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 127 NA** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 127 NA** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 127 NA** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 127 NA** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FLOW 127 NA**
Revízia 27.03.2026 v3.1