



MIDA FOAM 165 UD

Penotvorný silno alkalický prípravok
pre potravinársky priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM 165 UD je tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prípravok na penové čistenie v potravinárskom priemysle, predovšetkým na čistenie údiarenských komôr, vozíkov, varných zariadení, pecí, fritéz a ďalších zariadení.

MIDA FOAM 165 UD veľmi rýchlo odstraňuje inak ťažko odstrániteľné zbytky odolných tukových a bielkovinových nečistôt a obzvlášť dechtových spodín v údiarenských komorách, peciach a fritézach, a to i v prípade veľmi vysokej tvrdosti vody.

MIDA FOAM 165 UD je silno alkalický prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu unikátnemu zloženiu zmesi hydroxidu sodného, povrchovo aktívnych látok, vápenatých a horčíkových sekvstrantov a rozpúšťadiel.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FOAM 165 UD je určený k penovému čisteniu stien, podláh a povrchov technologických zariadení. Odporúča sa používať v koncentrácii 1 až 5 % a teplote 30°C až 60°C v závislosti na stupni a type znečistenia a tvrdosti vody. Po aplikácii s časom pôsobenia 10 až 30 minút je potrebný oplach pitnou vodou s teplotou 50°C až 60°C do úplného odstránenia všetkých zbytkov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, rozpúšťadlá, povrchovo aktívne látky
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	žltá až tmavo hnedá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	12,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,30 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FOAM 165 UD** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FOAM 165 UD** použiť na všetky na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem hliníka a jeho zliatin, pocínovaných a pozinkovaných materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FOAM 165 UD neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FOAM 165 UD** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FOAM 165 UD** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FOAM 165 UD** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FOAM 165 UD** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FOAM 165 UD** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FOAM 165 UD**
Revízia 01.10.2018 v3.0