

MIDA IDEAL PLUS

Neutrálny penivý čistiaci prípravok
pre potravinársky priemysel a inštitucionálnu hygienu

CHARAKTERISTIKA

MIDA IDEAL PLUS je tekutý penivý čistiaci prípravok špeciálne vyvinutý na ručné čistenie povrchov dielov a malých zariadení vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

MIDA IDEAL PLUS je veľmi vhodný na ručné čistenie drobných dielov, nástrojov, nárezových a baliacich automatov, strojov a zariadení zo všetkých materiálov vyskytujúcich sa v potravinárstve. Obzvlášť účinný je pri odstraňovaní tukových a bielkovinových zvyškov ako sú zvyšky mäsa, údenárskych zmesí, cesta, mlieka, syrov a pod. a je vhodný na použitie i pri veľmi vysokej tvrdosti vody.

MIDA IDEAL PLUS je neutrálny prípravok určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z účinných aniontových povrchovo aktívnych látok a sekvestrantov s vynikajúcou oplachovateľnosťou. Ošetrené plochy zostávajú po aplikácii prípravku svetlo lesklé a bez škvŕn.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA IDEAL PLUS je určený na ručné čistenie stien a povrchov technologického zariadenia. Odporúča sa používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % a teplote 30°C až 40°C v závislosti na stupni a type znečistenia a tvrdosti vody. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	aniónové povrchovo aktívne látky, sekvestranty, stabilizátor, konzervant
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	žltá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	7,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA IDEAL PLUS** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA IDEAL PLUS** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA IDEAL PLUS neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA IDEAL PLUS** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA IDEAL PLUS** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA IDEAL PLUS** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA IDEAL PLUS** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA IDEAL PLUS** je dodávaný v balení: kanister.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA IDEAL PLUS**

Revízia 01.10.2018 v3.0