

MIDA MEMCARE 520

Neutrálny enzymatický prípravok na
čistenie membránových filtračných zariadení

CHARAKTERISTIKA

MIDA MEMCARE 520 je tekutý enzymatický prípravok určený na odstraňovanie všetkých nečistôt bielkovinovej povahy v membránových filtračných zariadeniach využívajúcich systém ultrafiltrácie, nanofiltrácie alebo reverznej osmózy.

MIDA MEMCARE 520 pri pravidelnom používaní spoľahlivo zaisťuje stabilitu membrán a stabilný prietok. Prípravok je možné použiť na čistenie všetkých filtračných materiálov vyskytujúcich sa v spracovateľskom a najmä v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Prípravok **MIDA MEMCARE 520** je určený k vysoko efektívnemu procesu čistenia vďaka svojmu synergickému zloženiu z účinných enzýmov, povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA MEMCARE 520 sa odporúča používať v koncentrácii 0,3 až 0,5 % pri teplote 30 až 50°C v závislosti na stupni a typu znečistenia. Doba pôsobenia je tiež závislá na stupni a typu znečistenia, zvyčajne však býva odporúčaná výrobcom konkrétneho filtračného zariadenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	enzýmy, amfotérne povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá
Vzhľad	zakalená kvapalina
Farba	hnedá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	6,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA MEMCARE 520** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA MEMCARE 520** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA MEMCARE 520 neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA MEMCARE 520** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA MEMCARE 520** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA MEMCARE 520** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA MEMCARE 520** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 18 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA MEMCARE 520** je dodávaný v balení: kanister a sud.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA MEMCARE 520**
Revízia 27.03.2026 v3.1