



MIDA SAN 331 LW

Tekutý dezinfekčný bezoplachový prípravok na báze kyseliny mliečnej na použitie v potravinárskom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN 331 LW je tekutý bezoplachový dezinfekčný prípravok na báze kyseliny mliečnej určený na dezinfekciu povrchov strojov, zariadení, prevádzkových nádob, náčinia a pracovných pomôcok vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

Po aplikácii prípravku **MIDA SAN 331 LW** nie je potrebné takto ošetrené povrchy oplachovať.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA SAN 331 LW sa odporúča používať v koncentrácii 1,0 až 5,0% (v/v) pri teplote 20 až 40 ° C v závislosti na stupni a typu znečistenia povrchov a s dobou pôsobenia minimálne 15 minút.

Po uplynutí stanoveného času pôsobenia nie je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina mliečna, 2-propanol
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	3,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,070 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA SAN 331 LW** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA SAN 331 LW** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem niektorých ľahkých zliatin, hliníka a farebných kovov. Pokiaľ nie je u konkrétnej zliatiny alebo kovu materiálová znášateľnosť deklarovaná, je vhodné pred použitím taký materiál na znášateľnosť otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA SAN 331 LW neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA SAN 331 LW** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA SAN 331 LW** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA SAN 331 LW** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA SAN 331 LW** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA SAN 331 LW** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA SAN 331 LW**
Revízia 11.08.2021 v2.0