

PHAGO'SURF 2D

Deterdžent za dezinfekciju i čišćenje podova, površina i opreme u veoma zaprljanom okruženju

Prednosti:

- ✓ Veliki spektar dezinfekcije
- ✓ Proizvod je kombinacija detergenta i dezinfekcionog sredstva
- ✓ Optimizacija toksikoloških efekata

Upotreba

PHAGO'SURF 2 D je koncentrovana tečnost namenjena za čišćenje i dezinfekciju podova, površina i opreme u veoma zaprljanom okruženju. To je efikasan detergent i dezinfekciono sredstvo širokog spektra (baktericidno, mikobaktericidno, fungicidno, virucidno). PHAGO'SURF 2D se može koristiti, uz ispiranje, na površinama koje dolaze u direktan kontakt sa hranom.

Sastav

- ✓ Aktivne supstance:
Didecildimetilamonijum hlorid (CAS broj: 7173-51-5): 3,5% v/v
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin (CAS broj: 2372-82-9): 5,5%v/v
- ✓ Ostale komponente:
Nejonski surfaktanti <5%

Karakteristike:

- ✓ Boja: bezbojna do žuta
- ✓ pH na 20 °C (čist proizvod): 9,1 +/- 0,3
- ✓ pH na 20 ° C (proizvod razblažen u 0,25% vode): približno 8,0
- ✓ Gustina: 1,054 +/- 0,005
- ✓ Vrsta biocidnog proizvoda: PT2 i PT4

Upustvo za korišćenje

- ✓ Napravite 0,25% rastvor na sledeći način: dodajte 20 ml PHAGO'SURF 2D u 8L vode. Prvo stavite vodu, a zatim dodajte PHAGO'SURF 2D.
- ✓ Natopite krpu/mop sredstvom, a zatim obrišite površinu koju treba dezinfikovati. Površina treba da je potpuno mokra posle brisanja.
- ✓ Ako se dezinfikuju površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom, ostaviti da sredstvo deluje 15 min, ili dok se površina osuši.
- ✓ U slučajevima kada površine koje se dezinfikuju mogu doći u direktan kontakt sa namirnicama, potrebno je površinu isprati vodom posle 15 minuta.
- ✓ Sredstvo se koristi po potrebi.

Samo za profesionalnu upotrebu



TEHNIČKI LIST



Efikasnost za proizvod razblažen na 0,25%

Antibakteriološko dejstvo	Standardi	Kontaktno vreme
Bakterije	EN 13727 + A1 EN 13697 EN 16615	5 min* 15 min* 15 min*
Gljivice	EN 13697 C.albicans EN 13624 C.albicans	15 min* 15 min*
Fungicidi	EN 16615	15 min*
Tuberkulocidno	EN 14348 M.terrae	30 min
Aktivnost na viruse	EN 14476 + A1 BVDV EN 16777 Vaccina virus Active on HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus, Orthomyxovirus, Infl uenza A/ H5N1 and Infl uenza A/H1N1	15 min* 15 min* 15min

* Prljavi uslovi

Mere predostrožnosti tokom korišćenja

Opasnot.

Proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Preporuka je da se nose rukavice tokom upotrebe.

Obratite pažnju na mere predostrožnosti prilikom upotrebe. Pažljivo koristite biocidni proizvod.

Pre upotrebe pročitajte etiketu i informacije o proizvodu. Pre bilo kakve upotrebe, proverite da li je neophodno i sigurno da se koristi na javnim mestima. Kad god je moguće, dajte prednost alternativnim metodama i proizvodima koji predstavljaju najmanji rizik za zdravlje ljudi i životinja i za životnu sredinu.

Reference

250 x 20 mL doza

4 x 1L jedna 2 doze

2x5L

20L