

MIDA CHRIOX F2

Kyslý dezinfekčný prípravok na báze kyseliny peroctovej a peroxidu vodíka pre potravinársky priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA CHRIOX F2 je tekutý kyslý slabo penivý prípravok na báze kyseliny peroctovej na použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle určený k rýchlej a efektívnej dezinfekcii plôch prichádzajúcich do styku s potravinami a nápojmi.

MIDA CHRIOX F2 je vysoko účinný proti v potravinárstve sa vyskytujúcim mikroorganizmom. Ako silný oxidant podporuje štiepenie a rozpúšťanie proteínov prítomných v potenciálne prítomnej mikroflóre a to i pri nízkych teplotách.

MIDA CHRIOX F2 je vhodné používať na vopred penotvorným alkalickým prípravkom vyčistené plochy pomocou špeciálnych penotvorných zariadení.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA CHRIOX F2 je určený na penovú/sprejovú rýchlú a účinnú dezinfekciu stien, podláh a povrchov technologických zariadení. Odporúča sa používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % za studena alebo maximálne do teploty 40°C. Po aplikácii s časom pôsobenia 10 až 20 minút je potrebný oplach pitnou vodou s teplotou maximálne 40°C do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku a nevyhnutná kontrola na jeho neprítomnosť. Nepoužívať vo forme koncentráту!

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina peroctová (do 5%), peroxid vodíka, kyselina octová, povrchovo aktívne látky
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický po octe
pH (100%)	0,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,06 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA CHRIOX F2** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA CHRIOX F2** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem bežných typov ocele, farebných kovov vrátane medi a jej zliatin a pozinkovaných materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA CHRIOX F2 neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

MIDA CHRIOX F2 je ľahko biologicky odbúrateľný. Odpadné vody prípadne obsahujúce zvyšky dezinfekčného prípravku môžu byť vypúšťané do biologickej čističky odpadových vôd iba po nevyhnutnej neutralizácii.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA CHRIOX F2** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA CHRIOX F2** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou. Koncentrát nesmie prísť do styku s organickými látkami (tuky, oleje, guma, papier, slama, drevo, korok, všeobecné znečistenie) ako aj s inými koncentrovanými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, hlavne zásadami.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA CHRIOX F2** skladujte iba v originálnom balení pri teplote medzi +5°C a +25°C. Dávkovanie vykonávajte iba z originálneho obalu. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

MIDA CHRIOX F2 je dodávaný v balení: kanister a sud.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA CHRIOX F2**
Revízia 01.10.2018 v3.0