

MATIC ULTRA L6

Tekutý alkalický mycí přípravek pro automatické myčky nádobí
v kuchyňské hygieně a potravinářském průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MATIC ULTRA L6 je tekutý vysoce účinný alkalický nepěňivý mycí přípravek pro automatické myčky nádobí. Tento přípravek velmi dobře odstraňuje těžko odstranitelné zbytky tuků a zbytky zaschlého jídla.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MATIC ULTRA L6 se doporučuje dávkovat v množství 1 až 2 gramy na 1 litr vody podle stupně tvrdosti vody. Teplota a doba působení jsou dány výrobcem automatické myčky nádobí. Po aplikaci přípravku musí být proveden důkladný výplach nebo oplach pitnou vodou.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	hydroxid draselný, EDTA
Vzhled	zakalená kapalina
Barva	nažloutlá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	13,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,20 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Přípravek **MATIC ULTRA L6** není vhodný pro hliník, měď, mosaz, pryž a jiné materiály, které nejsou odolné alkáliím.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povrchově aktivní látky obsažené v **MATIC ULTRA L6** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MATIC ULTRA L6** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MATIC ULTRA L6** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MATIC ULTRA L6** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MATIC ULTRA L6** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MATIC ULTRA L6**

Revize 01.10.2018 v3.0