



MIDA FLOW ZM

Alkalický čisticí přípravek na bázi
aktivního chlóru pro potravinářský průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW ZM je tekutý alkalický čisticí přípravek na bázi silikátů, alkalických složek, aktivního chlóru a dalších přísad určený pro čištění zmáселňovačů a dalších strojů a zařízení používaných při výrobě másla. Je vhodný také pro ruční čištění podlah a stěn v potravinářském průmyslu včetně udírenských hůlek a forem na výrobu šunky.

MIDA FLOW ZM je zvláště účinný a silný především při odstraňování zbytků máselné hmoty z vnitřních ploch zmáселňovačů a dalších zařízení. Přípravek **MIDA FLOW 144 ZM** je nepěnivý.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FLOW ZM se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 3 % při teplotě 40 až 60°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

MIDA FLOW ZM může být použit také pro ruční čištění podlah, stěn a menších výrobních nástrojů a zařízení. V tomto případě se použije roztok **MIDA FLOW ZM** o koncentraci 0,1 až 1 % při teplotě 30°C až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	chlornan sodný, hydroxid draselný, hydroxid sodný, silikáty
Vzhled	čirá kapalina
Barva	světle žlutá
Zápach	po chlóru
pH (100%)	11,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,186 ± 0,025 g/cm ³ (20°C)
Obsah aktivního chlóru	± 4,0 %
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW ZM** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW 144 ZM** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma některých lehkých slitin a pozinkovaných materiálů. Před vlastním nasazením přípravku je v případě hliníkových materiálů a jejich slitin vhodné ověřit materiálovou snášenlivost.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW ZM** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW ZM** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW ZM** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW ZM** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 6 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW ZM** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FLOW ZM**
Revize 31.03.2020 v1.0