



MIDA FOAM 162 AZ

Pěnotvorný kombinovaný čisticí a dezinfekční přípravek
na bázi alkylaminacetátů pro potravinářský průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM 162 AZ je tekutý kombinovaný alkalický přípravek na bázi alkylaminacetátů obsahující povrchově aktivní látky, sekvestranty a rozpouštědla zajišťující účinný čisticí a dezinfekční efekt. Je vhodný pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.

MIDA FOAM 162 AZ je vhodný pro odstraňování organických nečistot, a to zejména tuků.

Přípravek **MIDA FOAM 162 AZ** se používá především pro pěnové čištění a dezinfekci povrchů včetně dopravníkových pásů a výrobních zařízení.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FOAM 162 AZ je určen k pěnovému čištění stěn, podlah a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,5 až 5,0 % a teplotě 20°C až 50°C v závislosti na stupni a typu znečištění a tvrdosti vody. Po aplikaci s dobou působení minimálně 15 minut je nutný oplach pitnou vodou o teplotě 20°C až 50°C do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	hydroxid sodný, alkylaminacetáty, povrchově aktivní látky, rozpouštědla, sekvestranty
Vzhled	čirá kapalina
Barva	slabě žlutá
Zápach	charakteristický po produktu
pH (100%)	13,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,098 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FOAM 162 AZ** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FOAM 162 AZ** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály. Pokud není u konkrétního povrchu materiálová snášenlivost deklarována, je vhodné před použitím takový materiál na snášenlivost otestovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FOAM 162 AZ neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FOAM 162 AZ** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte koncentrovaný **MIDA FOAM 162 AZ** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FOAM 162 AZ** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FOAM 162 AZ** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 35°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FOAM 162 AZ** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

INFORMACE O BIOCIDNÍM ÚČINKU

Biocidní účinnost **MIDA FOAM 162 AZ** byla testována proti následujícím mikroorganismům:

účinnost	norma	testované mikroorganismy
Baktericidní	EN 1276 EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>
Fungicidní	EN 1650 EN 13697	<i>Candida albicans</i>

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FOAM 162 AZ**

Revize 20.04.2026 v1.0