



MIDA FOAM 271 HO

Pěnotvorný kyselý čisticí přípravek na bázi peroxidu vodíku pro potravinářský a nápojový průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM 271 HO je tekutý kyselý čisticí přípravek pro pěnové čištění na bázi peroxidu vodíku a neiontových povrchově aktivních látek speciálně vyvinutý pro čištění široké škály povrchů a zařízení v potravinářském a nápojovém průmyslu.

MIDA FOAM 271 HO má vynikající pěnové a smáčecí schopnosti, které pomáhají optimalizovat mimo jiné čištění dopravníkových pásů a citlivých povrchů.

V kombinaci s vodou o teplotě 40 až 60°C má **MIDA FOAM 271 HO** velmi dobré odmašťovací a bělicí vlastnosti. Přípravek lze použít jako nekorozivní alternativu k chlorovaným pěnotvorným čisticím přípravkům.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FOAM 271 HO je určen k ručnímu nebo pěnovému čištění stěn, podlah a povrchů technologického zařízení a dává se manuálně nebo pomocí automatického dávkovacího systému případně přes vhodná pěnotvorná zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 3 až 5 % (v/v) a teplotě od 20°C až do 60°C v závislosti na stupni a typu znečištění. Po aplikaci s dobou působení 15 až 20 minut je nutný oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	peroxid vodíku, neiontové povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	4,6 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,12 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FOAM 271 HO** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FOAM 271 HO** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma slitin z mědi a mosazi. V případě nejistoty se doporučuje posoudit každou jednotlivou materiálovou složku individuálně před prodlouženým kontaktem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FOAM 271 HO neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FOAM 271 HO** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FOAM 271 HO** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FOAM 271 HO** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FOAM 271 HO** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 35°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 18 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FOAM 271 HO** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.