



# MIDA FOAM AP

Pěnotvorný kombinovaný čisticí a desinfekční přípravek  
na bázi aktivního chlóru pro potravinářský průmysl

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA FOAM AP** je tekutý čisticí a desinfekční přípravek pro pěnové čištění ve všech oblastech potravinářského průmyslu.

**MIDA FOAM AP** je účinný při odstraňování tukových a bílkovinných zbytků jako jsou zbytky masa, uzenářských směsí, těsta, mléka, sýrů apod. Velmi dobře působí na zaschlé zbytky krve a barevné skvrny po koření.

**MIDA FOAM AP** nenapadá nerezocelové materiály třídy 304 a 316.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

**MIDA FOAM AP** je určen k pěnovému čištění stěn, podlah a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 3 až 5 % a teplotě 30°C až 60°C v závislosti na stupni a typu znečištění a tvrdosti vody. Po aplikaci s dobou působení 10 až 20 minut je nutný oplach pitnou vodou o teplotě 50°C až 60°C do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

Přípravek **MIDA FOAM AP** může být použit také pro ruční čištění např. porcovacích desek a dalších drobných předmětů či zařízení. V tomto případě se použije roztok **MIDA FOAM AP** o koncentraci 3 až 4 % při teplotě 30°C až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění.

## VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	hydroxid sodný, hydroxid draselný, chlornan sodný, rozpouštědla, aniontové a amfoterní povrchově aktivní látky, sekvestranty, cheláty
Vzhled	čirá kapalina
Barva	světle žlutá
Zápach	po chlóru
pH (1%ní roztok)	12,2 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,17 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Obsah aktivního chlóru	± 2,2 %
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

### MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FOAM AP** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FOAM AP** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma lehkých slitin, pozinkovaných a hliníkových materiálů.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FOAM AP** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

### BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FOAM AP** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FOAM AP** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

### SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FOAM AP** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 6 měsíců od data výroby.

### BALENÍ

Přípravek **MIDA FOAM AP** je dodáván v balení: kanystr a sud.

*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FOAM AP**  
Revize 01.10.2018 v3.0