



MIDA FOAM DS

Kyselý desinfekční přípravek na bázi kyseliny peroctové a peroxidu vodíku pro potravinářský průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM DS je tekutý kyselý slabě pěnivý přípravek na bázi kyseliny peroctové pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu určený k vysoce rychlé a efektivní desinfekci ploch přicházejících do styku s potravinami a nápoji.

MIDA FOAM DS je vysoce účinný proti všem druhům mikroorganismů včetně bakterií, kvasinek a plísní. Jako silný oxidant podporuje štěpení a rozpouštění proteinů přítomných v potenciálně přítomné mikroflóře a to i při nízkých teplotách.

MIDA FOAM DS je vhodné používat na předem pěnivým alkalickým přípravkem vyčištěné plochy přes k tomu určená speciální pěnivá zařízení.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FOAM DS je určen k pěnivé/sprejové rychlé a účinné desinfekci stěn, podlah a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,5 až 3,0 % za studena nebo maximálně do teploty 40°C. Po aplikaci s dobou působení 10 až 20 minut je nutný oplach pitnou vodou o teplotě maximálně 40°C do úplného odstranění všech zbytků přípravku a nezbytná kontrola na jeho nepřítomnost. Nepoužívat ve formě koncentráту!

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina peroctová (do 5%), peroxid vodíku, kyselina octová, povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický po octu
pH (0,3%ní roztok)	± 3,0
Měrná hmotnost	± 1,00 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLOVOST

Pokud je **MIDA FOAM DS** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FOAM DS** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma běžných typů oceli, barevných kovů včetně mědi a jejích slitin a pozinkovaných materiálů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FOAM DS neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

MIDA FOAM DS je snadno biologicky odbouratelný. Odpadní vody případně obsahující zbytky desinfekčního přípravku mohou být vypuštěny do biologické čistírny odpadních vod pouze po nezbytné neutralizaci.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FOAM DS** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FOAM DS** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci. Koncentrát nesmí přijít do styku s organickými látkami (tuky, oleje, guma, papír, sláma, dřevo, korek, všeobecné znečištění) stejně jako s jinými koncentrovanými čisticími a desinfekčními prostředky, zvláště pak zásadami.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FOAM DS** skladujte pouze v originálním balení při teplotě mezi +5°C a +25°C. Dávkování provádějte pouze z originálního obalu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FOAM DS** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA FOAM DS**
Revize 15.06.2018 v2.0