

# MIDA IDEAL PLUS

Neutrální pěnový čisticí přípravek  
pro potravinářský průmysl a institucionální hygienu

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA IDEAL PLUS** je tekutý pěnový čisticí přípravek speciálně vyvinutý pro ruční čištění povrchů dílů a malých zařízení ve všech oblastech potravinářského průmyslu.

**MIDA IDEAL PLUS** je velmi vhodný pro ruční čištění drobných dílů, nástrojů, nářezových a balicích automatů, strojů a zařízení ze všech materiálů vyskytujících se v potravinářství. Zvláště účinný je při odstraňování tukových a bílkovinných zbytků jako jsou zbytky masa, uzenářských směsí, těsta, mléka, sýrů apod. a je vhodný pro použití i při velmi vysoké tvrdosti vody.

**MIDA IDEAL PLUS** neutrální přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení z účinných aniontových povrchově aktivních látek a sekvestrantů s vynikající oplachovatelností. Ošetřené plochy zůstávají po aplikaci přípravku světlé lesklé a beze skvrn.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

**MIDA IDEAL PLUS** je určen pro ruční čištění stěn a povrchů technologického zařízení. Doporučuje se používat při koncentraci 0,5 až 3,0 % a teplotě 30°C až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění a tvrdosti vody. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

## VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	aniontové povrchově aktivní látky, sekvestranty, stabilizátor, konzervant
Vzhled	čirá kapalina
Barva	žlutá
Zápach	charakteristický
pH (1%ní roztok)	7,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,00 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

## MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA IDEAL PLUS** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA IDEAL PLUS** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

**MIDA IDEAL PLUS** neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA IDEAL PLUS** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

## BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA IDEAL PLUS** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA IDEAL PLUS** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

## SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA IDEAL PLUS** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

## BALENÍ

Přípravek **MIDA IDEAL PLUS** je dodáván v balení: kanystr.

***Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.***

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.