



MIDA LUBE 705 TW

Tekutý přípravek pro mazání dopravníkových pásů
v potravinářském a nápojovém průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MIDA LUBE 705 TW je tekutý syntetický přípravek na bázi alkylaminacetátů určený k mazání a ošetřování všech typů nerezocelových a plastových dopravníkových pásů používaných v potravinářském a nápojovém průmyslu, a to především při dopravě PET lahví. Velmi dobře účinkuje i při použití v místech s velmi vysokou tvrdostí vody. Výhodou jsou rovněž multifunkční vlastnosti přítomných složek na bázi alkylaminacetátů.

MIDA LUBE 705 TW je nepěňivý přípravek, čímž je zajištěna vysoká čisticí účinnost bez tvorby pěny a nežádoucích usazenin na dopravníkových pásech, v odkapních prostorech a na podlahách.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA LUBE 705 TW se doporučuje pravidelně používat přes speciální automatické dávkovací systémy v koncentraci 0,15 až 0,40 % (v/v) při pokojové teplotě a v režimu předem nastaveného taktování.

Před stálým nasazením se doporučuje experimentálně ověřit snášenlivost roztoku přípravku **MIDA LUBE 705 TW** s dopravovaným typem obalů (sklo, PET-lahve, nápojové kartóny apod.) a používanou vodou, u které byla předem provedena analýza složení.

Pokud **MIDA LUBE 705 TW** nahrazuje jiný dosud používaný mazací přípravek (zejména na bázi mýdla), doporučuje se předem vypláchnout celý potrubní systém, aby nedošlo k jeho ucpání.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	alkylaminacetáty, rozpouštědla, karboxylová kyselina, kyselina octová
Vzhled	čirá kapalina
Barva	žlutá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	6,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,01 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA LUBE 705 TW** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA LUBE 705 TW** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA LUBE 705 TW neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA LUBE 705 TW** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA LUBE 705 TW** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA LUBE 705 TW** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA LUBE 705 TW** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 35°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA LUBE 705 TW** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA LUBE 705 TW**
Revize 01.10.2018 v3.0