



MIDA SAN 320 CH

Alkalický desinfekční přípravek
na bázi aktivního chlóru pro potravinářský průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN 320 CH je tekutý desinfekční přípravek pro rychlou a vysoce účinnou desinfekci ve všech oblastech potravinářského a nápojového průmyslu.

MIDA SAN 320 CH se používá ve formě roztoku k desinfekci drobných dílů, jako desinfekce v uzavřených potrubních systémech, desinfekce v myčkách lahví a rovněž jako velmi účinná desinfekce pro různé povrchy v potravinářském průmyslu.

MIDA SAN 320 CH díky svému složení působí oxidativně na potenciálně přítomnou mikroflóru, jejíž naštěpené proteiny se pak daleko lépe odstraňují.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA SAN 320 CH se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 1,0 %. Teplota a doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	chlornan sodný, stabilizátor
Vzhled	čirá kapalina
Barva	zelenožlutá
Zápach	po chlóru
pH (100%)	12,5 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,20 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Obsah aktivního chlóru	± 15,0 %
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA SAN 320 CH** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA SAN 320 CH** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma lehkých slitin, pozinkovaných a hliníkových materiálů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA SAN 320 CH** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA SAN 320 CH** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA SAN 320 CH** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA SAN 320 CH** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 6 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA SAN 320 CH** je dodáván v balení: kanystr a sud.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA SAN 320 CH**
Revize 01.10.2018 v3.0