



MIDA SAN 332 VB

Koncentrovaný tekutý desinfekční přípravek na bázi kyseliny mléčné pro použití v potravinářském průmyslu

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN 332 VB je koncentrovaný a stabilizovaný roztok kyseliny mléčné s baktericidními a fungicidními vlastnostmi určený k závěrečné desinfekci v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Roztok přípravku **MIDA SAN 332 VB** je určen pro použití v CIP a jiných uzavřených systémech k pravidelné desinfekci nádrží, potrubí a dalšího technologického zařízení.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA SAN 332 VB se doporučuje používat v koncentraci 1,0 až 5,0 % (v/v) při teplotě 20 až 40°C v závislosti na stupni a typu znečištění ploch a s dobou působení minimálně 15 minut. Doba působení je závislá na stupni a typu předpokládaného mikrobiálního znečištění.

Po uplynutí stanovené doby působení je nutný důkladný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina mléčná
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický po produktu
pH (100%)	1,8 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,200 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA SAN 332 VB** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA SAN 332 VB** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály s výjimkou některých lehkých slitin, hliníku a barevných kovů. Pokud není u konkrétní slitiny nebo kovu materiálová snášenlivost deklarována, je vhodné před použitím takový materiál na snášenlivost otestovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA SAN 332 VB neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA SAN 332 VB** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA SAN 332 VB** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA SAN 332 VB** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA SAN 332 VB** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA SAN 332 VB** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA SAN 332 VB**
Revize 11.03.2019 v1.0