



# MIDA SAN ET

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholu  
pro potravinářský průmysl a institucionální hygienu

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA SAN ET** je alkoholový bezoplachový dezinfekční přípravek vhodný k použití pro rychlé a účinné usmrcení nežádoucích mikroorganismů v potravinářství i v dalších odvětvích průmyslu a služeb.

**MIDA SAN ET** je velmi vhodný pro povrchy choulostivé na korozi. Nepoužívá se obvykle ve formě roztoku, ale přímo jako koncentrát. Z ekonomického hlediska není příliš vhodný pro ošetřování velkých ploch.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

**MIDA SAN ET** se používá vždy až po provedeném základním čištění v nezředené formě jako koncentrát k rychlé dezinfekci po předem určeném výrobním cyklu, tedy i mezi jednotlivými fázemi výroby. Takto se ošetřují plochy krájecích zařízení, nářezových strojů, balíčků, plniček a dalších strojů, zařízení a nástrojů. Po použití se přípravek neoplachuje.

Doporučená vzdálenost od plochy při postřiku je 0,30 m. Doporučené množství je 40 až 50 ml/m<sup>2</sup>.

Během aplikace musí být v místnosti zajištěno účinné odvětrání. Při aplikaci je nutné postupovat opatrně, přípravek nesmí přijít do styku s očima. Při vdechnutí aerosolové mlhy hrozí podráždění sliznice.

## VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	ethanol
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický po alkoholu
pH (100%)	8,0 ± 0,5
Měrná hmotnost	0,86 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

## MATERIÁLOVÁ SNÁŠELIVOST

Pokud je **MIDA SAN ET** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA SAN ET** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

**MIDA SAN ET** neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA SAN ET** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

## BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA SAN ET** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA SAN ET** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

## SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA SAN ET** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 36 měsíců od data výroby.

## BALENÍ

Přípravek **MIDA SAN ET** je dodáván v balení: kanystr.

*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

Informační list **MIDA SAN ET**  
Revize 24.03.2026 v4.0