



Mida LUFRAGERM+

Środek dezynfekujący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych

OPIS I ZASTOSOWANIE

Mida LUFRAGERM+ to detergent o właściwościach biobójczych, odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w wodzie twardej i miękkiej. Produkt można stosować ręcznie lub za pomocą urządzeń do produkcji piany.

Mida LUFRAGERM+ charakteryzuje się szerokim spektrum działania biobójczego na bakterie, drożdże i wirusy otoczkowe.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Mida LUFRAGERM+ należy nanosić poprzez rozpylanie, namaczanie lub spienianie w stężeniu 4% przy czasie kontaktu 5 min lub stężeniu 3% przy czasie kontaktu 10 min, zarówno w celu czyszczenia i dezynfekcji, jak i końcowej dezynfekcji twardych powierzchni.

Zdezynfekowane powierzchnie, które mają kontakt z żywnością lub napojami, należy dokładnie splukać czystą wodą o dobrej jakości mikrobiologicznej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Główne składniki	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe i kationowe, fosfoniany, węglan sodu, wodorotlenek sodu
Aspekt wizualny	Przezroczysta ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Typowy dla produktu
pH (1%)	± 10,9
Gęstość	± 1,02 kg/l
Rozpuszczalność	Mieszalny z wodą w dowolnych proporcjach

Wartości podane w tabeli nie stanowią specyfikacji technicznej.

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

Mida LUFRAGERM+ można stosować na wszystkich materiałach/powierzchniach powszechnie spotykanych w przemyśle spożywczym przy stosowaniu zgodnie z instrukcją użycia.

Przed dłuższym stosowaniem należy zawsze przetestować produkt na małej powierzchni.

ŚRODOWISKO

Mida LUFRAGERM+ jest klasyfikowany jako NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w preparacie Mida LUFRAGERM+ spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 648/2004 w sprawie detergentów, dotyczącego biologicznej degradacji substancji powierzchniowo czynnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Mida LUFRAGERM+ jest klasyfikowany jako ŻRĄCY dla oczu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki preparatu Mida LUFRAGERM+ i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i przechowywania.

Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo usunąć.

Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktuj się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W razie przypadkowego połknięcia przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skonsultować się z lekarzem/służbą medyczną. Numer telefonu centrum toksykologicznego można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej w sekcji 1.4.

SKŁADOWANIE

Przechowywać Mida LUFRAGERM+ w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem, w temperaturze od 0°C do 35°C.

Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące przechowywania podano w punkcie 7 Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

OPAKOWANIE

Kanister

Beczka

Kontener IBC

Karta danych technicznych Mida Lufragerm+
Luty 2025