



MIDA AF 600 FDA

Tekuté aditívum na báze silikónu k zamedzeniu tvorby peny pre potravinársky a nápojový priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA AF 600 FDA je tekuté aditívum na zamedzenie tvorby peny na báze silikónovej emulzie. Je dispergovateľné vo vode vo všetkých pomeroch.

MIDA AF 600 FDA je koncentrovaný prípravok schopný

- rýchlo rozložiť penu, ktorá sa tvorí v dôsledku interakcie medzi čistiacim roztokom a organickými zvyškami (škrob, bielkoviny, lipidy);
- zabráňovať tvorbe peny v dôsledku dlhodobého pôsobenia.

MIDA AF 600 FDA je možné použiť v kombinácii s čistiacimi roztokmi akejkoľvek povahy, tzn. neutrálnymi, zásaditými aj kyslými.

NÁVOD NA POUŽITIE

Optimálne dávkovanie prípravku **MIDA AF 600 FDA** pri teplotách nad 5°C sa za bežných podmienok pohybuje medzi 0,1 a 1 g/l (0,01 až 0,1 %) roztoku, ktorý sa má týmto spôsobom ošetriť. Prípravok je účinný aj pri nízkych teplotách.

Optimálne dávkovanie sa stanovuje experimentálne. Pokiaľ je to možné, mal by byť **MIDA AF 600 FDA** dávkovaný automaticky pomocou vhodného dávkovacieho zariadenia.

Po použití je nutný oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku a nečistôt.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	emulzia na báze silikónu
Vzhľad	tekutá emulzia
Farba	mliečne biela
Zápach	charakteristický
pH (100%)	7,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,000 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA AF 600 FDA** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA AF 600 FDA** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA AF 600 FDA neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA AF 600 FDA** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte koncentrovaný **MIDA AF 600 FDA** s inými ako vopred overenými chemickými prípravkami alebo inými kvapalinami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA AF 600 FDA** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA AF 600 FDA** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 35°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA AF 600 FDA** je dodávaný v balení: kanister.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena z hľadiska množstva možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

