



# MIDA CHRIOX F302

Kyslý dezinfekčný prípravok na báze kyseliny peroctovej a peroxidu vodíka pre potravinársky priemysel

## CHARAKTERISTIKA

**MIDA CHRIOX F302** je tekutý penotvorný kyslý prípravok na báze kyseliny peroctovej na použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle určený k rýchlej a efektívnej dezinfekcii plôch prichádzajúcich do styku s potravinami a nápojmi.

**MIDA CHRIOX F302** je vysoko účinný proti v potravinárstve sa vyskytujúcim mikroorganizmom. Ako silný oxidant podporuje štiepenie a rozpúšťanie proteínov prítomných v potenciálne prítomnej mikroflore a to i pri nízkych teplotách.

**MIDA CHRIOX F302** je vhodné používať na vopred penotvorným alkalickým prípravkom vyčistené plochy pomocou špeciálnych penotvorných zariadení.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Aplikačné metódy pre **MIDA CHRIOX F302**: Postrekovanie, namáčanie. Odporúčané použitie: Biocídna účinnosť (20°C), mierne znečistené podmienky: Baktericídne: 0,5 % roztok, 5 minút. Levurocídne (kvasinky): 0,5 % roztok, 5 minút. Fungicídne (plesne): 4 % roztok, 15 minút, Virucídne: 4 % roztok, 5 minút. Odporúčané použitie: Koncentrácia roztoku: 5 až 40 ml na 1 liter vody, teplota: maximálne chladná až +40 °C, čas účinnosti: maximálne 15 minút. Po uplynutí uvedenej doby pôsobenia je potrebné veľmi dôkladné opláchnutie alebo prepláchnutie pitnou vodou až do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku a nevyhnutná kontrola jeho neprítomnosti. Nepoužívajte vo forme koncentrátu!

## VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	kyselina peroctová (do 3%), peroxid vodíka, kyselina octová, povrchovo aktívne látky, kyselina glykolová
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický po octe
pH (1%ný roztok)	2,59 ± 0,50
Merná hmotnosť	1,062 ± 0,052 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

## MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA CHRIOX F302** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA CHRIOX F302** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem bežných typov ocele, farebných kovov vrátane medi a jej zliatin a pozinkovaných materiálov.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**MIDA CHRIOX F302** neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

**MIDA CHRIOX F302** je ľahko biologicky odbúrateľný. Odpadné vody prípadne obsahujúce zvyšky dezinfekčného prípravku môžu byť vypúšťané do biologickej čističky odpadových vôd iba po nevyhnutnej neutralizácii.

## BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA CHRIOX F302** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA CHRIOX F302** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou. Koncentrát nesmie prísť do styku s organickými látkami (tuky, oleje, guma, papier, slama, drevo, korok, všeobecné znečistenie) ako aj s inými koncentrovanými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, hlavne zásadami.

## SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA CHRIOX F302** skladujte iba v originálnom balení pri teplote medzi +5°C a +25°C. Dávkovanie vykonávajte iba z originálneho obalu. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 12 mesiacov od dátumu výroby.

## BALENIE

**MIDA CHRIOX F302** je dodávaný v balení: kanister a sud.

*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.*

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA CHRIOX F302**  
Revízia 10.06.2026 v1.0