



MIDA FOAM 162 AZ

Penotvorný kombinovaný čistiaci a dezinfekčný prípravok
na báze alkylaminacetátov pre potravinársky priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM 162 AZ je tekutý kombinovaný alkalický prípravok na báze alkylaminacetátov obsahujúci povrchovo aktívne látky, sekvestranty a rozpúšťadlá zaisťujúce účinný čistiaci a dezinfekčný efekt. Je vhodný na použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle.

MIDA FOAM 162 AZ je vhodný na odstraňovanie organických nečistôt, a to najmä tukov.

Prípravok **MIDA FOAM 162 AZ** sa používa predovšetkým na penové čistenie a dezinfekciu povrchov vrátane dopravníkových pásov a výrobných zariadení.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FOAM 162 AZ je určený na penové čistenie stien, podláh a povrchov technologického zariadenia. Odporúča sa používať pri koncentrácii 0,5 až 5,0 % a teplote 20 až 50°C v závislosti od stupňa a typu znečistenia a tvrdosti vody. Po aplikácii s dobou pôsobenia minimálne 15 minút je nutný oplach pitnou vodou s teplotou 20°C až 50°C do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, alkylaminacetáty, povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá, sekvestranty
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	svetlo žltá
Zápach	charakteristický po produkte
pH (100%)	13,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,098 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FOAM 162 AZ** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FOAM 162 AZ** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály. Pokiaľ nie je u konkrétneho povrchu materiálová znášanlivosť deklarovaná, je vhodné pred použitím taký materiál na znášanlivosť otestovať.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FOAM 162 AZ neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FOAM 162 AZ** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FOAM 162 AZ** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FOAM 162 AZ** a riad'te sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FOAM 162 AZ** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 35°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FOAM 162 AZ** je dodávaný v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

INFORMÁCIE O BIOCÍDNOM ÚČINKU

Biocídna účinnosť **MIDA FOAM 162 AZ** bola testovaná proti nasledujúcim mikroorganizmom:

účinnosť	norma	testované mikroorganizmy
Baktericídna	EN 1276 EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>
Fungicídna	EN 1650 EN 13697	<i>Candida albicans</i>

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FOAM 162 AZ**

Revízia 20.04.2026 v1.0