



MIDA FOAM 191 DC

Penotvorný čistiaci prípravok pre potravinársky priemysel
na báze aktívneho chlóru s inhibítormi korózie farebných kovov

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM 191 DC je tekutý čistiaci prípravok na penové čistenie chúlостivých povrchov vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

MIDA FOAM 191 DC je obzvlášť účinný pri odstraňovaní tukových a bielkovinových zvyškov ako sú zvyšky mäsa, údenárskych zmesí, cesta, mlieka, syrov apod. Veľmi dobre pôsobí na zaschnuté zvyšky krvi a farebné škvrny po korení.

MIDA FOAM 191 DC nenapadá nerezocelové materiály triedy 304 a 316, hliník, hliníkové a iné ľahké zliatiny vrátane farebných kovov.

MIDA FOAM 191 DC zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Nerezocelové plochy zostávajú po aplikácii prípravku svetlé a lesklé.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FOAM 191 DC je určený k penovému čisteniu stien, podláh a povrchov technologických zariadení. Odporúča sa používať v koncentrácii 0,5 až 5,0 % a teplote 30°C až 60°C v závislosti na stupni a type znečistenia a tvrdosti vody. Po aplikácii s časom pôsobenia 10 až 20 minút je potrebný oplach pitnou vodou s teplotou 50°C až 60°C do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	chlórnan sodný, aniontové a amfoterné povrchovo aktívne látky, sekvestranty
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	svetlo žltá
Zápach	po chlóre
pH (1%ný roztok)	11,1 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,10 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Obsah aktívneho chlóru	± 4,0 %
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FOAM 191 DC** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FOAM 191 DC** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FOAM 191 DC** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FOAM 191 DC** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FOAM 191 DC** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FOAM 191 DC** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 6 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FOAM 191 DC** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FOAM 191 DC**
Revízia 01.10.2018 v3.0