



MIDA FOAM 2993 GJ

Penotvorný kombinovaný čistiaci a dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru pre potravinársky priemysel

CHARAKTERISTIKA

MIDA FOAM 2993 GJ je tekutý čistiaci a dezinfekčný prípravok na penové čistenie vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu.

MIDA FOAM 2993 GJ je obzvlášť účinný pri odstraňovaní tukových a bielkovinových zvyškov ako sú zvyšky mäsa, údenárskych zmesí, cesta, mlieka, syrov apod. Veľmi dobre pôsobí na zaschnuté zvyšky krvi a farebné škvrny po korení.

MIDA FOAM 2993 GJ nenapadá nerezocelové materiály triedy 304 a 316.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FOAM 2993 GJ je určený k penovému čisteniu stien, podláh a povrchov technologického zariadenia. Odporúča sa používať v koncentrácii 1,0 až 5,0 % (v/v) a teplote 30°C až 60°C v závislosti na stupni a type znečistenia a tvrdosti vody. Po aplikácii s časom pôsobenia minimálne 20 minút je potrebný oplach pitnou vodou pri teplote 50°C až 60°C do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku.

MIDA FOAM 2993 GJ môže byť použitý tiež na ručné čistenie napr. porcovacích dosiek a ďalších drobných predmetov či zariadení. V tomto prípade sa použije roztok **MIDA FOAM 2993 GJ** v koncentrácii 1,0 až 5,0 % (v/v) pri teplote 30°C až 35°C v závislosti na stupni a type znečistenia.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, chlórnan sodný, povrchovo aktívne látky, rozpúšťadlá, kyselina glykolová
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	svetlo žltá
Zápach	po chlóre
pH (1%ný roztok)	12,5 ± 1,0
Merná hmotnosť	1,15 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Obsah aktívneho chlóru	± 3,7 %
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FOAM 2993 GJ** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FOAM 2993 GJ** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem ľahkých zliatin, pozinkovaných a hliníkových materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FOAM 2993 GJ** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FOAM 2993 GJ** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FOAM 2993 GJ** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FOAM 2993 GJ** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 6 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FOAM 2993 GJ** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FOAM 2993 GJ**
Revízia 04.12.2023 v1.0