



MIDA SAN 311 KZ

Tekutý dezinfekčný prípravok na báze alkoholu
pre potravinársky priemysel a inštitucionálnu hygienu

CHARAKTERISTIKA

MIDA SAN 311 KZ je nepenivý bezoplachový dezinfekčný prípravok na báze alkoholov vhodný na použitie pre rýchle a účinné usmrtenie nežiadúcich mikroorganizmov v potravinárskom a nápojovom priemysle ako aj v ďalších sektoroch priemyslu a služieb.

MIDA SAN 311 KZ je bezpečný na ošetrovanie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

MIDA SAN 311 KZ sa po aplikácii rýchlo odparuje a nezanecháva žiadne zvyšky.

MIDA SAN 311 KZ je preto obzvlášť vhodný na použitie pre široký rozsah povrchov, ako sú dosky na krájanie, zariadenia citlivé na použitie vody, dopravné systémy a podobne.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA SAN 311 KZ sa používa ako koncentrát k rýchlej dezinfekcii vždy až po vykonanom základnom čistení v nezriedenej forme nanosením a vyschnutím. Zabráňte tvorbe aerosólov, aplikácii v blízkosti nechráneného elektrického zariadenia alebo použitiu na horúcich povrchoch.

MIDA SAN 311 KZ sa používa na rýchlu dezinfekciu zariadení (rezacie, plátkovacie, baliace a plniace stroje a ďalšie zariadenia, stroje, náradie a nástroje) po vopred určenom výrobnom cykle vrátane jednotlivých fáz výroby.

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	propan-2-ol, n-propanol
Vzhľad	číra kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický po alkohole
pH (100%)	8,0 ± 0,5
Merná hmotnosť	0,85 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA SAN 311 KZ** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA SAN 311 KZ** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály.

V prípade podozrenia na zlú kvalitu ošetrovaných materiálov odporúčame vyhodnotiť jednotlivé materiály pred akýmkoľvek dlhodobým používaním.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA SAN 311 KZ neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA SAN 311 KZ** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA SAN 311 KZ** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA SAN 311 KZ** a riadťe sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA SAN 311 KZ** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA SAN 311 KZ** je dodávaný v balení: kanister.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostena vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA SAN 311 KZ**

Revízia 27.03.2026 v4.1