

MIDA SAN 311 KZ WIPES

Impregnirane maramice na bazi propanola

OPIS I UPOTREBA

MIDA SAN 311 KZ WIPES su vlažne perforirane maramice, spremne za upotrebu. Koriste se za dezinfekciju svih površina u prehrambenoj industriji kao što su površine za pripremu hrane, mašine i oprema. Površine treba da su prethodno očišćene i oprane odgovarajućim deterdžentom.

MIDA SAN 311 KZ WIPES je alkoholno dezinfekciono sredstvo koje posle upotrebe brzo isparava i suši i NE ostavlja rezidue na površinama.

MIDA SAN 311 KZ WIPES su dostupne u dve veličine pakovanja. Paket od 800 listova sadrži netkane maramice dimenzija od oko 20 x 20cm, koje su veoma izdržljive prilikom korišćenja. Pakovanje od 1500 listova su plave maramice, koje su veoma izdržljive i otporne na kidanje. Veličina je 17,7 x 18 cm i maramice imaju u tkanju vrlo malo slobodnih vlakana.

MIDA SAN 311 KZ WIPES se preporučuju za upotrebu na svim površinama ali su zapaljive pa ne smeju da se koriste u blizini izvora paljenja, nezaštićene električne opreme, vrućih površina itd.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA SAN 311 KZ WIPES se isporučuju spremne za upotrebu. Jednostavno otvorite poklopac, izvucite potreban broj maramica kroz otvor koji se nalazi na pakovanju, otkinite na perforiranom mestu i zatvorite poklopac.

MIDA SAN 311 KZ WIPES treba odmah upotrebiti (ne dozvoliti da se osuše) i naneti ručno na površinu ili opremu koju treba da dezinfikujete, unakrsnim pokretom. Minimalno vreme kontakta je 1 minut.

Nakon dezinfekcije, površinu treba ostaviti da se osuši na vazduhu. Nije potrebno ispiranje. Maramice se koriste samo jednom, a zatim bacaju.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži rastvor MIDA SAN 311 KZ
Izgled	Plave maramice
Miris	Na alkohol
Tačka paljenja (tečnosti)	28,5°C



KOMPATIBILNI MATERIJALI

MIDA SAN 311 KZ WIPES mogu da se koriste na svim površinama izuzev na površinama od mekih metala kao što je aluminijum.

BEZBEDNOST

Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA SAN 311 KZ WIPES** i pridržavajte se uputstava za rukovanje i odlaganje.

Budite oprezni kada koristite **MIDA SAN 311 KZ WIPES** u blizini izvora paljenja, nezaštićene električne opreme, vrućih površina itd. „Sveže“ maramice tek izvađene iz pakovanja će izgorjeti u kontaktu sa otvorenim plamenom.

Korišćene maramice mogu da budu rizične oko 1 minut posle upotrebe ako dođu u dodir sa plamenom.

SKLADIŠTENJE

MIDA SAN 311 KZ WIPES skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturi od 5°C do 35°C. Uvek skladištiti u originalnom ZATVORENOM pakovanju. Ne izlagati visokim temperaturama, izvorima paljenja ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

Rok upotrebe je minimum godinu dana.

PAKOVANJE

800 maramica u kutiji

1500 maramica u kutiji

2.000 maramica u QRD vrećici

Biocid koristiti pažljivo. Pre upotrebe pročitajte oznake i informacije o proizvodu!

TDS **MIDA SAN 311 KZ WIPES**

Revizija 17.01.2019